

# PROGRAMMERINGSGUIDE FOR HARMONIE TRÅDLØST KODEPANEL (TELECODY)



*NB! Vi anbefaler på det sterkeste å oppbevare reset-koden til kodepanelet i veggholderen.*

## TRINN 1: AKTIVERING

1. Hold inne **'M'** tasten til LED lyser rødt - 8 sek.

## TRINN 2: PROGRAMMERE KODE

1. Trykk på **'P'** på kodepanelet
2. Tast inn kun det første tallet i din personlige kode
3. Trykk på **'P'** igjen
4. Tast inn alle sifre i din personlige kode
5. Trykk **'P'** for å fullføre programmeringen

## TRINN 3: KOBLE KODEPANEL TIL PORTÅPNER

1. Trykk på den designerte "Radio" knappen på portåpneren
2. Tast din personlige kode på kodepanelet

Harmonie Norge, Borgeskogen 36, 3160 Stokke. Tlf. 99 10 48 00 E-post: salg@harmonie.no

### ENDRE PERSONLIG KODE

1. Trykk på **'P'** på kodepanelet
2. Tast inn din personlige kode
3. Trykk på **'P'** igjen
4. Tast inn NY personlig kode
5. Trykk på **'P'** for å fullføre endring av personlig kode

### SLETTE ALLE KODER PÅ PANELET

1. Trykk på **'M'** på kodepanelet
2. Trykk på **'P'**
3. Tast inn den 9-sifrede koden som kom med kodepanelet
4. Trykk på **'M'** igjen
5. Trykk på **'P'** igjen
6. LED 1+2 vil lyse i 2 sekunder og alle tidligere angitte koder vil nå være slettet fra kodepanelet.

### MERK:

Kodepanelet vil fortsatt kunne bli benyttet med det første tallet oppgitt i trinn 2.

### SLETTE KODEPANELET FRA KODEÅPNEREN:

Hold inne 'Learn' knappen på portåpneren til LED blinker (ca. 7 sek). Trykk på koden eller sifret du ønsker å fjerne på kodepanelet. Kodepanelet er nå ikke lenger parett til portåpneren.